



Easy call - Mode d'emploi

Sommaire

1. Consignes de Sécurité.....	3
Consignes Extraordinaires de Sécurité.....	3
3. Menu.....	5
4. Introduction.....	6
4.1 Touches	7
5. Instructions.....	7
5.1 Mise en service	7
5.2 Installer la Batterie et son Capot :.....	8
5.3 Charger/Recharger la Batterie.....	8
5.4 Utiliser la Batterie	8
5.5 Mise en marche du Téléphone	8
5.6 Appeler.....	8
5.7 Régler le Volume.....	9
5.8 Répondre à un appel.....	9
5.9 Numérotation abrégée.....	9
5.10 Répertoire	9
5.11 Mélodies de la sonnerie.....	10
5.12 Fonction SOS	10
5.13 Verrouiller et déverrouiller les touches.....	10
5.14 Fonction mains libres.....	10
5.15 Réveil.....	10
5.16 Listes des Appels.....	10
5.17 Oreillette.....	10
6. Entretien.....	10
6.1 Paramètres des Spécifications.....	11
6.2 Informations sur la batterie.....	11
7. Problèmes et solutions.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
8. Appendice.....	12
8.1 Icône de Prompt	12

1. Consignes de Sécurité

 Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lire ces simples consignes de sécurité. Le non respect de ces consignes peut être dangereux ou illégal.

Conduire en toute sécurité

- 1) Ne jamais utiliser Votre Téléphone au volant. Pour utiliser Votre Téléphone au Volant, il faut impérativement utiliser le kit à mains libres.
- 2) Positionner Votre Téléphone sur la borne prévue à cet effet. Ne jamais positionner Votre Téléphone sur le siège du passager ou à un endroit où il pourrait tomber en cas de collision avec un autre véhicule ou d'un coup de frein violent.

Voler en toute sécurité

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. L'usage du téléphone est interdit pendant le vol. Mettre hors tension le téléphone avant de monter dans l'avion et ne pas le rallumer pendant le vol.

Mettre le téléphone hors fonction en proximité de zones où sont déposés des produits explosifs ou chimiques, inflammables ou dangereux

Observer strictement les lois et les règlements interdisant l'usage de téléphones en proximité de zones potentiellement explosives.

 Mettre le téléphone hors tension en proximité des stations d'essence et de toutes façons en proximité de zones où sont stockés des produits pétroliers ou chimiques ou tous biens dangereux.

Hôpitaux et Appareils médicaux

 Se conformer strictement aux règlements ou aux lois du pays en ce qui concerne l'utilisation de téléphones dans les hôpitaux. Mettre toujours hors tension le téléphone en proximité d'un appareil médical. Les équipements de transmission par signaux radio, notamment les téléphones mobiles, peuvent engendrer des interférences avec des appareils médicaux ou des équipements électroniques.

Interférences

Les performances de ce téléphone mobile, ainsi que celles de toutes les autres, peuvent être perturbées par les interférences radio.

Service professionnel :

Le téléphone doit être installé ou réparé uniquement par du personnel qualifié et agréé. Ne jamais essayer d'installer ou de réparer le téléphone de par soi-même car il peut s'ensuivre des risques de blessures et de toutes façons la perte de la garantie.

Accessoires et batterie

Ne jamais utiliser des accessoires et des batteries non agréés par le Fabricant.

Usage correct

Ce téléphone doit être utilisé uniquement tel que détaillé dans ce mode d'emploi.

 Éviter d'utiliser le téléphone dans des zones où les températures sont excessivement froides ou chaudes. Ne jamais exposer le téléphone aux rayons directs du soleil ou dans des lieux humides ou poussiéreux.

 Faire très attention si l'on utilise le téléphone en proximité de dispositifs médicaux tels que, mais non seulement, stimulateurs cardiaques, aides auditives ou tout autre appareil électro-médical, qui peuvent être sensibles aux interférences d'un téléphone mobile.

 Les composants et les pièces du téléphone peuvent provoquer des chocs si ingérés.

 Pour éviter toute démagnétisation, ne jamais entreposer le téléphone et ses accessoires en proximité de tout objet magnétiques, tels que disques magnétiques ou cartes de crédit.

 Ne jamais jeter le téléphone, ou ses parties, ou accessoires, dans le feu.

 Respecter une distance d'au moins 2,2 cm du corps lors de l'utilisation du téléphone.

Appel de secours

Vous pouvez programmer un numéro d'abonné (112, etc.) pour effectuer un appel de secours ; pour ce faire, le téléphone doit être sous tension et en état de service. Il suffit d'appuyer sur la touche Valider pour appeler, indiquer votre position et raconter ce qui vous arrive. Ne jamais terminer l'appel sans autorisation.

Note : Comme tout autre téléphone, ce téléphone aussi peut présenter des caractéristiques qui ne sont pas supportées par certains réseaux dont la couverture ou le signal sont insuffisants (certains réseaux, par ex. ne prévoient pas le service de secours via le numéro 112. Il s'ensuit qu'il ne faut pas compter uniquement sur un téléphone mobile pour faire des appels de première importance tels qu'un appel aux services d'urgences médicales. etc.). Veuillez vérifier cette condition avec votre opérateur local de réseau.

Consignes Extraordinaires de Sécurité

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Conserver le téléphone hors portée des enfants.

Environnement d'utilisation

Respecter toujours la législation spéciale en vigueur dans certains secteurs et pays et mettre toujours l'appareil hors tension lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Utiliser l'appareil uniquement dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 2,2 cm de votre corps. Lorsque l'appareil est sous tension, et que vous le portez sur vous, vérifiez que son support ou étui ne renferme pas de métal et qu'il se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Respectez les directives concernant cette distance jusqu'à la fin du transfert.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques, il peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne pas conserver des cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques en proximité du téléphone

car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareil médical

Les équipements de transmission par signaux radio, notamment les téléphones mobiles, peuvent engendrer des interférences avec des appareils médicaux mal protégés. Consulter un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour s'assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences ou si vous avez des doutes. Mettre le téléphone hors tension dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les hôpitaux et les centres de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux radiofréquences.

Stimulateurs cardiaques (pacemaker)

Les constructeurs de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimum de 15 cm (6 pouces) entre un téléphone mobile et un stimulateur afin d'éviter toute interférence possible avec le stimulateur. Ces recommandations sont conformes à celles des recherches indépendantes réalisées par le WTR (Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil). Les personnes possédant des stimulateurs :

- doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15 cm de leur stimulateur
- ne doivent pas transporter l'appareil dans une poche poitrine
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au stimulateur pour éviter toute interférence.
- si vous pensez qu'une interférence pourrait se produire, éteignez immédiatement votre appareil et éloignez-le d'avantage.

Aides auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contacter le fabricant de la prothèse.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes d'airbag. Pour plus de renseignements, contacter le constructeur ou le concessionnaire du véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés au véhicule.

Ne laisser, ni ne transporter des liquides inflammables, du gaz ou des matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags, se rappeler que les airbags se gonflent à l'air injecté avec une très grande puissance.

Ne placer aucun objet, y compris des équipements de transmission par signaux radio fixes ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si le téléphone mobile est mal placé et si l'airbag se déploie, ce dernier pourrait entraîner de graves blessures.

L'utilisation de téléphones mobiles est interdite en vol. Mettre l'appareil hors tension avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cet usage peut également être illégal.

Environnements potentiellement explosifs

Mettre toujours l'appareil hors tension dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respecter tous les panneaux de signalisation. Il s'agit notamment des zones où il est généralement exigé d'arrêter le moteur des véhicules. Dans de telles zones, quelques étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des dommages corporels graves, voire mortels.

Mettre l'appareil hors tension dans les stations service, près des pompes à carburant et dans les garages. Respecter les restrictions en vigueur sur l'utilisation d'équipements de transmission par radiofréquences dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement signalées. Il s'agit notamment des ponts de bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz liquides (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits ou des particules chimiques, des céréales, des poussières ou des poudres métalliques.

Appels d'urgence

IMPORTANT !

Les téléphones mobiles, comme ce modèle, utilisent des signaux radio, des réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, une connexion fiable ne peut pas être garantie dans toutes les circonstances.

Par conséquent, vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone mobile pour faire des appels de première importance, tel qu'un appel aux services d'urgences médicales.

Informations sur la Certification (DAS)

Ce modèle est conforme aux directives internationales relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques. Votre Téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par les directives internationales.

Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants ICNIRP et prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2.0 W/kg autorisés pour la population en général.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du DAS du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale.

Cet écart tient au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance nécessaire pour communiquer avec le réseau.

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux DAS de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux dispositions officielles de sécurité.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'incitent à aucune précaution particulière quant à l'usage de téléphones mobiles. Il faut cependant signaler que la réduction des durées des communications et l'utilisation de kit "mains-libres" réduisent l'exposition aux signaux.

Directive DEEE

La poubelle mobile barrée signifie que dans l'Union Européenne ce type de produit doit être mis au rebut séparément à la fin de sa vie. Cette directive s'applique à votre téléphone mobile, ainsi qu'à tous les autres dispositifs marqués de ce symbole. NE JAMAIS mettre au rebut ce type de produits sans le préalable triage spécifique.

3. Menu

1	 Menu Contacts	2	 Contacts	3	→  Appeler +  Ajouter Nouveau Contact !  Chercher   Modifier  Supprimer   Sonnerie
1	 Liste des Appels	2	 Appels reçus  Appels effectués  Durée de l'Appel  Appels en absence		
1	 Réglages	2	 Réveil  Réglages Horloge  SOS M1 Numéro M1 M2 Numéro M2		

4. Introduction


Vue générale



1	Touche En haut	5	Témoin vert	9	Touches Appels Directs (M1, M2)
2	Touche En bas	6	Témoin rouge	10	Clavier numérique
3	Touche SOS Appel Direct	7	Ecran	11	Haut-parleur/Microphone
4	Valider/Touche verte	8	Terminer/Touche rouge	12	Chargeur /Prise oreillette

4.1 Touches

Votre Téléphone présente les touches suivantes :

Touche	Nom	Annotations
	Touche Valider	Appuyer sur cette touche pour appeler ou répondre à un appel. Appuyer sur cette touche pour activer/désactiver la fonction à mains libres pendant une conversation.
	Touche Raccrocher	Appuyer sur cette touche pour raccrocher. Garder cette touche enfoncée pour allumer/éteindre le téléphone. Supprime des numéros erronés ou à sauvegarder.
	Touches En haut/En bas	Appuyer sur cette touche pour afficher le Menu Principal. Garder la touche enfoncée pour activer le verrouillage du pavé numérique Appuyer sur cette touche pour régler le volume pendant la conversation.
	Touches Rapides d'Appels Directs	Appuyer sur ces touches pour la sélection rapide de numéros d'abonnés sauvegardés
	Signaux lumineux	1) Témoin vert clignotant ; le signal de réseau est puissant 2) Témoin rouge clignotant : le niveau de la batterie est faible. 3) Témoin vert fixe : aucun signal de réseau 4) Témoin rouge éteint : le niveau de la batterie est suffisant. 5) Témoin rouge fixe : la batterie est en charge.
	SOS	Appuyer sur cette touche pour appeler le numéro SOS.

5. Instructions

5.1. Mise en service

Installer la carte SIM

LE TÉLÉPHONE DOIT ÊTRE HORS TENSION ET DÉCONNECTÉ DE TOUT DISPOSITIF OU SOURCE D'ALIMENTATION.

- 1) Tourner le téléphone et, avec précaution, retirer le couvercle en le faisant glisser vers le bas : ensuite l'enlever avec soins.
- 2) Insérer la carte SIM : son emplacement est situé en haut à gauche ; enfiler avec précaution la carte dans le siège prévu.

Note : Insérer la carte SIM avec sa face munie des contacts métalliques dirigée vers le bas.

Codes/Mot de passe de la carte SIM

ATTENTION : Pour activer/désactiver cette fonction, la carte SIM doit être installée dans un téléphone GSM standard et Votre Téléphone ne dispose pas de cette fonction.

—Code PIN1

code PIN (Numéro d'Identification Personnel) empêche l'utilisation du téléphone de la part de personnes non autorisées. Le code **PIN de la carte SIM** est généralement fourni par le prestataire d'accès avec la carte.

Si par erreur le code PIN est saisi à trois reprises de manière erronée, le code est bloqué. Pour déverrouiller le

code **PIN**, il faut disposer d'un code (**PUK**) personnel fourni par le prestataire d'accès.

–Code PIN2

Certaines fonctions, par exemple le coût des appels, nécessite d'un second code **PIN2**. Le code **PIN2** est de même fourni par le prestataire d'accès avec certaines cartes SIM et ces fonctions sont disponibles uniquement si ce type de cartes SIM en sont dotées.

Si par erreur le code PIN2 est saisi erronément à trois reprises, le code **PIN2** est bloqué. Pour déverrouiller le code PIN2, il faut un code personnel de déverrouillage dénommé (**PUK2**) fourni par le prestataire d'accès.

Code PIN

Lors de la mise sous tension, le téléphone affiche  **PIN1**.

- 1) Saisir le code Pin, ou PUK, en appuyant sur les touches numériques correspondantes au numéro à saisir.
- 2) Appuyer sur la touche Valider pour confirmer.

Précautions à observer lors de l'utilisation d'une carte SIM.

- 1) Manipuler avec soin la carte SIM : ne pas la plier ni la rayer.
- 2) Si la carte SIM n'est pas correctement installée ou qu'elle n'est pas valable, l'écran affiche l'icône :  ? ensuite le téléphone se prédispose hors tension.

Enlever la carte SIM, vérifier qu'elle est correctement installée et la réinstaller.

- 3) Si l'écran continue à afficher , contacter le prestataire d'accès.

5.2 Installer la Batterie et son Capot :

- 1) Après avoir installé la carte SIM, il faut installer la batterie.
- 2) Les contacts métalliques de la batterie doivent être installés dans la position correcte.
- 3) Positionner avec précaution les contacts de la batterie contre ceux du téléphone et les pousser délicatement les uns contre les autres.
- 4) Remettre le capot de la batterie et le faire glisser délicatement sur sa position de blocage.

5.3 Charger/Recharger la Batterie

- 2) Insérer délicatement la prise du chargeur dans le port du téléphone ; **vérifier que la position de la prise est correcte ; la forme de la prise correspond parfaitement au port.**
- 3) Connecter l'autre extrémité du chargeur à la source d'alimentation.
- 4) Lorsque la batterie est totalement chargée, couper la source d'alimentation, enlever le chargeur de la source d'alimentation et du téléphone.

Note :

- 1) **Si le niveau de la batterie est trop faible pour permettre la mise sous tension du téléphone. il faut charger complètement la batterie avant de pouvoir de nouveau mettre le téléphone sous tension.**
- 2) **Vérifier que le standard de voltage et d'alimentation correspond à celui du chargeur de la batterie.**
- 3) **Pendant la durée de chargement/rechargement. le téléphone peut être soit sous allumé. soit éteint : néanmoins. pour que la batterie dure plus longtemps, on conseille d'éteindre le téléphone pendant le chargement de la batterie.**
- 4) **On déconseille vivement. par sécurité. l'usage du téléphone lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et pendant le chargement de la batterie.**
- 4) **La batterie doit être utilisée seulement pour sa fonction. Ne jamais utiliser un chargeur ou une batterie endommagés ou non agréés.**

5.4 Utiliser la Batterie

Puissance de la Batterie

- 1) Si la batterie reste longtemps déchargée, elle doit être totalement rechargée avant de pouvoir la réutiliser.
- 2) La batterie peut être chargée et déchargées plusieurs fois, toutefois sa durée est limitée. Si la durée des conversations et l'état de veille de l'appareil diminuent visiblement, il faut changer la batterie.
- 3) La batterie est rechargeable et les performances optimales d'une nouvelle batterie ne se manifestent qu'après plusieurs cycles de plein chargement et déchargement de la batterie.
- 4) Lorsqu'une nouvelle batterie est utilisée pour la première fois, ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, il faut connecter et ensuite déconnecter pour encore reconnecter le chargeur et commencer à charger la batterie.

5.5 Mise en marche du Téléphone

- 1) Appuyer pendant quelques secondes sur la touche  pour allumer l'écran et mettre le téléphone sous tension.
- 2) Appuyer pendant quelques secondes sur la touche  pour éteindre l'écran et mettre le téléphone hors tension.

Afficher l'heure à l'écran

Lors de la première mise sous tension du téléphone, ou lorsque la batterie a été enlevée pour plus de 15 minutes, il faut régler l'heure.

- 1) Appuyer sur la touche En haut  pour saisir le mode de réglage manuel.
- 2) Appuyer autant de fois que nécessaire sur les touches En haut/En bas pour régler l'heure à l'écran.
Appuyer sur  pour confirmer, le curseur se déplace automatiquement sur les minutes.
- 3) Appuyer autant de fois que nécessaire sur les touches En haut/En bas pour afficher les minutes correctes à l'écran. Appuyer sur  pour confirmer.
- 4) Le téléphone se prédispose automatiquement en état de veille.

5.6 Appeler

Lorsque la carte SIM et la batterie ont été correctement installées, que l'heure a été réglée et que le téléphone a été mis sous tension.

- 1) Appuyer sur les touches numériques correspondantes au numéro d'abonné que l'on veut appeler et ensuite appuyer sur la touche Valider .

2) Appuyer sur la touche Terminer  pour mettre fin à la conversation en cours et raccrocher.

5.7 Régler le Volume

Pendant une conversation, appuyer sur les boutons En haut et En bas, disponibles sur la gauche, pour régler le volume.

5.8 Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, pour répondre :

1) Appuyer sur 

2) Pour terminer la conversation en cours, pour refuser un appel et ne pas répondre, appuyer sur 

5.9 Numérotation abrégée

Pour saisir ou sauvegarder des numéros sous M1 ou M2 ou SOS

1) Dans l'écran principal, appuyer sur En haut  pour saisir le réglage du menu à l'écran.

2) Appuyer sur les touches En haut ou En bas pour dérouler les options.

3) Appuyer sur  pour sélectionner l'option.

4) Saisir le numéro que l'on veut mémoriser sous cette touche.

5) Appuyer sur  pour confirmer.

Note : Pendant la saisie des numéros : Appuyer sur la touche Terminer pour effacer le chiffre à côté du curseur.

5.10 Répertoire

Pour afficher les saisies du répertoire, dans l'écran principal, appuyer sur la touche  ou le sélectionner dans le menu principal

Appeler un numéro du répertoire

1) Afficher les saisies du répertoire

2) Appuyer sur les touches En haut  ou En bas  pour sélectionner les saisies du répertoire

3) Appuyer sur  pour sélectionner les options

4) Sélectionner l'option d'appel et appuyer sur  pour appeler le numéro sélectionné

Nouvelle Saisie dans le Répertoire

1) Afficher les saisies du répertoire

2) Appuyer sur  pour sélectionner les options

3) Sélectionner Ajouter une nouvelle Saisie et saisir le numéro

4) Appuyer sur  pour confirmer et sélectionner la mélodie de la sonnerie

5) Appuyer sur  pour confirmer.

Modifier une Saisie du Répertoire

1) Afficher les saisies du répertoire

2) Appuyer sur les touches En haut  ou En bas  pour sélectionner les saisies du répertoire

3) Appuyer sur  pour sélectionner les options

4) Sélectionner l'option Modifier et appuyer sur  pour modifier le numéro

5) Appuyer sur  pour confirmer les modifications et la mélodie de la sonnerie

Chercher un numéro d'abonné

1) Afficher les saisies du répertoire

2) Appuyer sur  pour sélectionner les options

4) Sélectionner l'option Chercher et saisir les chiffres du numéro à chercher

5) Appuyer sur  pour confirmer et lancer la recherche

Supprimer un numéro d'abonné

1) Afficher les saisies du répertoire

2) Appuyer sur les touches En haut  ou En bas  pour sélectionner les saisies du répertoire

3) Appuyer sur  pour sélectionner les options

4) Sélectionner l'option Supprimer et appuyer sur  pour lancer la suppression du numéro

5) Appuyer de nouveau sur  pour confirmer la suppression.

5.11 Mélodies de la sonnerie

- 1) Afficher les saisies du répertoire
- 2) Appuyer sur  pour sélectionner les options
- 4) Sélectionner l'option Mélodie Sonnerie et sélectionner une sonnerie pour cette saisie du répertoire
- 5) Appuyer sur  pour confirmer

5.12 Fonction SOS

Votre Téléphone, avec cette fonction, compose automatiquement un numéro abrégé et adresse un SMS avec le mot "HELP", mais n'appelle pas automatiquement le numéro des urgences.

Note : Si la carte SIM n'a pas de crédit ou ne peut pas adresser un appel externe pour un motif quelconque, il faut appuyer deux fois sur la touche SOS pour appeler le service des urgences.

- 1) Appuyer pendant au moins 2- 3 secondes sur la touche  pour appeler.
- 2) Appuyer sur  pour raccrocher et effacer l'appel.

5.13 Verrouiller et déverrouiller les touches.

- 1) Appuyer pendant au moins 2-3 secondes sur la touche En haut .

Le symbole  est affiché à l'écran.

Déverrouiller les touches

- 1) Appuyer pendant 2-3 secondes sur .

5.14 Fonction mains libres

Pour activer la fonction à mains libres (haut-parleur), appuyer sur 

Pour désactiver la fonction à mains libres (haut-parleur), appuyer sur 

5.15 Réveil

Saisir et sauvegarder

- 1) Dans l'écran principal, appuyer sur la touche En haut  pour saisir le réglage du menu à l'écran.
- 2) Appuyer sur  pour dérouler les options.
- 3) Appuyer sur  pour sélectionner l'option du réveil.
- 4) Saisir l'heure de réglage du réveil.
- 5) Appuyer sur  pour confirmer.

5.16 Listes des Appels

Note : Votre Téléphone affiche la durée de l'appel, les appels reçus et les appels effectués. Les appels reçus en absence peuvent être rappelés.

- 1) Dans l'écran principal, appuyer sur la Touche Valider/Verte  pour afficher le menu des appels.
- 2) Appuyer sur  pour dérouler les options.
- 3) Appuyer sur  pour sélectionner l'option désirée.
- 4) Appuyer sur  pour sélectionner l'appel en absence à rappeler.
- 5) Appuyer sur  pour confirmer et appeler.

5.17 Oreillette

Insérer l'oreillette dans la prise prévue sur le Téléphone ; elle s'active automatiquement.

Pour désactiver l'oreillette, il suffit de la débrancher.

6. Entretien

- ※ Entreposer le Téléphone, et ses accessoires, hors portée des enfants.
- ※ La carte SIM doit être conservée dans de bonnes conditions. Ne pas la plier, ni la rayer ; l'entreposer loin de sources d'interférence d'électricité statique. Pour nettoyer la carte SIM, utiliser un chiffon dépourvu de charge statique et de détergent chimique.
- ※ Entreposer le Téléphone dans un endroit sec ; ne pas le secouer. Ne jamais exposer le Téléphone aux rayons directs du soleil. Tout liquide qui pénètre dans le Téléphone provoque la corrosion des parties métalliques du circuit électrique ; la chaleur abrège la vie de service des composants électroniques et endommage la batterie.
- ※ Si le Téléphone reste inutilisé pendant de longues périodes (plus d'un mois), enlever la batterie.

- ※ Numéro d'identification du Téléphone : en cas de perte de Votre Téléphone ou de la carte SIM, les informations suivantes sont extrêmement importantes et doivent être conservées : numéro de série de la carte SIM (indiqué sur la carte) ; numéro de série de Votre Téléphone (15 numéros) et numéro de client donné par le prestataire d'accès.
- ※ En cas de perte de Votre Téléphone ou de la carte SIM, il faut immédiatement contacter le prestataire d'accès afin d'empêcher à quiconque de l'utiliser frauduleusement.
- ※ Si le téléphone reste longtemps inutilisé, on conseille de séparer le téléphone de sa batterie afin d'éviter une perte électrique en mesure d'endommager Votre Téléphone. Si la batterie reste longtemps inutilisée (ou a perdu sa charge) et ne peut pas être rechargée en utilisant le normal chargeur de voyage, il faut utiliser sa borne de chargement pour rétablir sa charge à sa meilleure performance.

6.1 Paramètres des Spécifications

Type de réseau : GSM900MHz/DCS1800MHz
 Dimensions : 100 x 53 x 14 mm
 Voltage de fonctionnement : 3.7V-4.2V
 Batterie : 1000mAh
 Durée de Veille : 90 heures approximativement
 Durée maximum des Appels : 6.4 heures approximativement

6.2 Informations sur la batterie

- ※ Ne jamais jeter la batterie dans le feu.
- ※ Ne jamais démanteler ou actualiser la batterie.
- ※ Ne jamais entreposer la batterie dans des lieux sujets à des sollicitations mécaniques et, spécifiquement, ne jamais perforer la batterie à l'aide d'instruments.
- ※ Entreposer la batterie dans des lieux secs et froids ; elle ne doit être exposée ni à des températures trop froides, ni trop chaudes, ni aux rayons directs du soleil.
- ※ Ne pas utiliser la batterie au lithium dans des lieux trop froids car cela réduit sa puissance et sa charge
- ※ Ne jamais nettoyer ou faire entrer la batterie en contact avec des liquides (eau, solvant, huile).
- ※ Arrêter immédiatement d'utiliser la batterie si elle émet une odeur ou si Votre Téléphone semble plus chaud que normal ou trop froid.
- ※ Arrêter immédiatement d'utiliser la batterie si une altération quelconque se manifeste, comme par exemple : elle est fissurée ou en train de se fissurer, sa forme est déformée ou dilatée, elle présente des écoulements ou des oxydations.
- ※ En cas de contact d'un écoulement avec n'importe quel type de surface, de matériau ou avec la peau : immédiatement rincer ou laver avec du savon et de l'eau pure. En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement avec de l'eau pure et contacter immédiatement une assistance médicale qualifiée.
- ※ Utiliser toujours et uniquement des batteries et des chargeurs agréés afin d'éviter tous risques et dommages.
- ※ Il faut toujours mettre le Téléphone hors tension avant et durant la manipulation de la batterie.
- ※ **La batterie doit être utilisée conformément aux règlements en vigueur.**

7. Problèmes et solutions

Lors de la mise sous tension du Téléphone, l'écran peut afficher le message suivant.

-  ?
Vérifier que la carte SIM est correctement insérée.
-  PIN1
 - 1) Si vous utilisez le Téléphone pour la première fois, vous devez saisir le numéro PIN fourni avec la carte SIM.
 - 2) PIN verrouillé. Chaque fois que vous allumez Votre Téléphone, vous devez saisir le numéro PIN.

Lors de l'usage de Votre Téléphone, l'écran peut afficher les icônes suivantes :

- 

Votre Téléphone est en train de lire les informations de contact disponibles sur la carte SIM avant de s'allumer, il lui faut un peu de temps pour les lire. Attendre SVP.



Le pavé numérique est verrouillé, appuyez sur  pendant 3 secondes pour le déverrouiller.



Si l'écran affiche cette icône, cela signifie que le service de la carte SIM est limité ; il affiche de même le message "Secours appels uniquement". Le numéro de secours est le 112.



Si l'écran affiche cette icône, cela signifie que la carte SIM est pleine et vous ne pouvez rien y ajouter.

Vous avez saisi le numéro, mais vous ne pouvez pas effectuer l'appel

- Vérifier d'avoir appuyé sur 
- Vérifier d'avoir sélectionné le réseau correct de téléphonie mobile

Personne ne peut vous contacter

Vérifier que votre Téléphone est allumé (appuyer pendant 2 secondes sur )

- Vérifier d'avoir sélectionné le réseau correct de téléphonie mobile

L'abonné qui vous appelle ne vous entend pas.

- Parler fort et en proximité du microphone qui est situé en bas du combiné.

Votre Téléphone émet un beep et l'icône du niveau de la batterie affiche qu'elle est vide et le témoin situé à droite est en train de clignoter

Cela signifie que la batterie est vide et doit être rechargée.

La qualité de la connexion est mauvaise.

- Vérifier la puissance de l'indicateur du signal à l'écran  le nombre de carrés du dit indicateur indique la puissance du signal ; s'il affiche , cela signifie que le signal est puissant. S'il affiche , cela signifie que le signal est faible. S'il affiche , cela signifie que le signal est absent.
- Si vous êtes dans un bâtiment, déplacez-vous pour trouver le meilleur emplacement qui présente un bon signal ou vers la fenêtre.

Vous avez sélectionné un numéro du répertoire, mais Votre Téléphone n'effectue pas l'appel :

- Consulter le répertoire et vérifier d'avoir sauvegardé correctement le numéro.
- Si nécessaire, sauvegarder de nouveau le numéro.

Lorsque le chargement de la batterie présente des anomalies ou que le Téléphone s'éteint continuellement :

- A l'aide d'un chiffon sec, propre et moelleux, nettoyer le Téléphone et les points de contact de la batterie.

8. Appendice

8.1 Icône de Prompt



Appel ou Appel entrant



Chargement



Chargement contacts



Appel terminé



Attendre SVP



Carte Sim pleine



00:00:00



Durée de l'appel



Sélection mélodie
sonnerie



Insérer carte Sim

	Signal absent		Sonnerie		Carte Sim vide
	Chercher		Supprimer ?		Fait ou ok
	Saisie numéro		Liste vide		Non effectué ou supprimé
	Pavé numérique verrouillé		Pavé numérique déverrouillé		Verrouillage en cours du pave numérique
	Mains libres		Réponse en absence		Appel de secours
 PIN1	Saisir PIN 1	 PIN2	Saisir PIN 1		